

RIASZTÁSI ESEMÉNY KÓD (REK.) LISTA

REK.	Riasztási Esemény leírás
1	AZONOSÍTÁS elmaradás NYUGALMI állapotban önindítózás után
2	AZONOSÍTÁS elmaradás központi zár és csomagtartó nyitás után
3	3 hibás PUK KÓD megadás SZERVIZMÓDBA kapcsolás kísérletekor
4	3 hibás PUK KÓD megadás PIN KÓD CSERE menübe belépés kísérletekor
5	3 hibás PUK KÓD megadás PROGRAMBÁZISBA belépés kísérletekor
6	SZERVIZMÓD állapotában gyújtáson HÍVÁSTILTÁS érkezik
7	NYUGALMI állapotban gyújtáson HÍVÁSTILTÁS érkezik
8	AZONOSÍTÁS elmaradás BEÉLESEDETT állapotban központi zár és vezető ajtó nyitás után
9	BEÉLESEDETT állapotban HÍVÁSTILTÁS érkezik (nincs gyújtás)
10	SZERVIZMÓD állapotában HÍVÁSTILTÁS érkezik (nincs gyújtás)
11	LETILTOTT állapotban HÍVÁSTILTÁS érkezik
12	NYUGALMI állapotban HÍVÁSTILTÁS érkezik (nincs gyújtás)
13	AZONOSÍTÁS elmaradás BEÉLESEDETT állapotban központi zár és utas ajtó nyitás után
14	3 hibás PUK KÓD megadás LETILTOTT állapot feloldásának kísérletekor (feloldás elmaradás)
15	Központi zár nyitás és a vezető/utas ajtók (csomagtartó) nyitása között HÍVÁSTILTÁS érkezik
16	BEÉLESEDETT állapotban zárnyitás érzékelés
17	BEÉLESEDETT állapotban vezető ajtó nyitás
18	BEÉLESEDETT állapotban utas ajtó nyitás
19	BEÉLESEDETT állapotban csomagtartó nyitás
20	BEÉLESEDETT állapotban motortér nyitás (azonosítás előtti motortér nyitás)
21	BEÉLESEDETT állapotban a modul mozgást érzékel (emelés érzékelő, ultrahang szenzor)
22	BEÉLESEDETT állapotban gyújtás kapcsolása
23	BEÉLESEDETT állapotban önindítózás
24	BEÉLESEDETT állapotban az akkusaru levétele vagy levágása
25	LETILTOTT állapotban zárnyitás érzékelése
26	LETILTOTT állapotban vezető ajtó nyitás
27	LETILTOTT állapotban utas ajtó nyitás
28	LETILTOTT állapotban csomagtartó nyitás
29	LETILTOTT állapotban motortér nyitás (LETILTOTT állapot feloldása előtti motortér nyitás)
30	LETILTOTT állapotban a modul mozgást érzékel (emelés érzékelő, ultrahang szenzor)
31	LETILTOTT állapotban gyújtás kapcsolása
32	LETILTOTT állapotban önindítózás
33	LETILTOTT állapotban az akkusaru levétele vagy levágása
34	Bármilyen állapotban az IQ-modul és a kódpad közötti vezetékének elvágása
35	Bármilyen állapotban az IQ-modul és a TIM-HIM2 közötti kábel elvágása (csatlakozó kihúzása is)
36	NYUGALMI állapotban akkusaru levétele vagy levágása
37	BEÉLESEDETT állapotban a GSM szolgáltatás megszűnt
38	Bármilyen állapotban a rendszer a PUK STOP SMS üzenetet kapta
39	SZERVIZMÓD állapotában az akkusaru levétele vagy levágása
40	KIKÉNYSZERÍTETT KÓD (rablás kód) beütése
41	AUTOMATIKUS RABLÁS VÉDELEM vezető és/vagy utas ajtók kinyitása gyújtáson (játó motor)
42	LETILTOTT állapotban az akkusaru visszarakása
43	SZERVIZMÓD állapotában az akkusaru visszarakása
44	LETILTOTT állapotban a GSM szolgáltatás megszűnt
45	3 hibás azonosítás (gyújtáson)
46	3 hibás azonosítás (nincs gyújtás)
47	3 hibás PUK KÓD megadás KIKÉNYSZERÍTETT KÓD csere menübe belépés kísérletekor